



LICUADORA PK-287 LI

Instrucciones de uso

Importante - Lea con atención antes de usar el producto.

Importante - Lea con atención antes de usar el producto

- Este aparato ha sido proyectado para uso exclusivamente doméstico.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en la base inferior del producto: 220V

Modo de empleo

- Elija un lugar de trabajo adecuado con superficie plana y seca, próximo a un enchufe de red eléctrica.
- Observe atentamente las instrucciones de seguridad, para garantizar su comodidad y seguridad.
- Encaje el vaso en la base de la licuadora. Girelo en sentido horario hasta fijarlo bien.
- Antes de conectar el cable a la red, compruebe si el selector se encuentra en la posición "0" (apagado).
- Antes de usar el aparato por primera vez, lave el vaso siguiendo las instrucciones de limpieza simple.
- Ponga los ingredientes en el vaso, teniendo cuidado de no llenarlo demasiado.
- Posicione la tapa en el vaso y gírela en sentido horario hasta fijarla bien.
- Conecte el cable a la red y elija la velocidad o función deseada para procesar su receta.

La función PULSAR sirve para recetas que necesitan de paradas frecuentes. En este caso, mantenga el botón presionado en esta posición durante la operación.

- No utilice el aparato por más de 3 minutos seguidos. Espere algunos minutos antes de ponerlo en marcha otra vez.

PK-287 LI

Datos técnicos

Voltaje: 220V ~ 50-60Hz

Potencia: 520W



Gracias por
preferirnos

Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

www.punktal.com

Av Gral. Rondeau 1999 - Montevideo - Uruguay - Tel 2929 1717

Manual de producto

PUNKTAL

Licuadora



PK-287 LI

Gracias por
preferirnos

Limpieza del aparato (Pulsador)

- Antes de iniciar la limpieza compruebe si el cable está desconectado de la red.
- Para una limpieza simple del vaso, utilice el recurso AUTOLIMPIEZA disponible en su licuadora:
 1. Ponga un poco de detergente neutro y agua fría o tibia en el vaso hasta el nivel de 750 ml.
 2. Tape el vaso y ponga en marcha la batidora en la velocidad AUTOLIMPIEZA, que posee la rotación exacta para esta función.
 3. Manténgalo en marcha por algunos segundos hasta obtener el resultado deseado.
 4. Aclare el vaso bajo el grifo.
- Al terminar la receta, haga la limpieza inmediatamente, para una mejor eficacia.
- Si se necesita una limpieza más rigurosa, quite el vaso y lávelo con una esponja suave y detergente neutro. Aclárelo bajo el grifo.
- Limpie la base del motor sólo con un paño húmedo. No use alcohol, disolventes o saponáceos. Nunca moje la base del motor.
- Finalizada la limpieza, enrolle el cable en el recogecable localizado en la parte inferior de la base.

Consejos importantes

- Use aceite de cocina para quitar manchas del aparato. Aplique en pequeña cantidad usando una paño seco y suave.
- Al procesar alimentos secos, se recomienda no sobrepasar un minuto de operación continua, haciendo paradas para garantizar el enfriamiento de las piezas giratorias.
- Si es necesario, haga algunas paradas para remover la masa adherida a las paredes durante el procesado.
- Use espátulas adecuadas y blandas, siempre con el aparato desenchufado.
- Para alimentos de tamaño grande, se recomienda cortarlos en trozos menores, y con el aparato en marcha, procéselos en pequeñas cantidades poniendo los trozos en el vaso.
- Para evitar que los ingredientes se derramen, no llene el vaso completamente. Controle la capacidad máxima del vaso, añadiendo los ingredientes a través de la tapa medidora con el aparato en marcha.
- No procese recetas excesivamente pesadas en la batidora.
- Esta batidora no ha sido proyectada para picar carne cruda.
- Los cubos de hielo o ingredientes excesivamente duros, cuando son colocados en la batidora para triturarlos, siempre provocan un fuerte impacto a la pared del vaso. Por lo tanto se recomienda poner los cubos uno a uno, a través de la tapa medidora y con el aparato en marcha. Evite poner una cantidad excesiva.

Restricciones y advertencias

- No utilice aparatos eléctricos cuando éstos presenten cualquier tipo de daño en sus componentes, principalmente en las partes eléctricas.
- Para protección contra riesgos de choques eléctricos o daños al aparato, no coloque el enchufe o el motor en contacto con agua u otro líquido.
- Mantenga todos los aparatos eléctricos en lugar seguro y lejos del alcance de los niños, principalmente cuando estén puesto en marcha.
- No deje el aparato en marcha sin ninguna supervisión.
- No utilice extensiones ni ladrones. Varios aparatos conectados a un mismo circuito pueden provocar un cortocircuito y siniestro.
- Al desconectar el aparato de la red, tire de la clavija nunca del cable.
- Nunca ponga la mano o cualquier otro objeto dentro del vaso con el aparato conectado a la red. Si desea remover alimentos de la pared del vaso, desconecte el aparato y utilice una espátula blanda.
- Nunca ponga o retire el vaso con el motor en marcha.
- Tenga cuidado para no verter líquidos sobre la ranura del selector de velocidad.
- Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en ambiente protegido de lluvia, viento, humedad, rayos solares, etc.
- No introduzca ningún objeto extraño a la función propia del producto, principalmente cuando esté puesto en marcha, para evitar accidentes.

Término de Garantía

- Punktal no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos del manual. En caso de necesitar mayor información, llamar al centro de apoyo al consumidor.
- Este producto está garantizado por el plazo de 1 año a partir de la fecha de compra. La factura de compra del producto es parte integrante de la garantía. El transporte al servicio del producto corre por cuenta del consumidor.

Exclusión de la Garantía

- Daños ocurridos al producto, a sus accesorios por roturas, mal uso, mala manipulación o un desacuerdo con la interpretación del manual.
- Problemas electrónicos externos y de uso doméstico.
- Producto que haya sido abierto por personas y talleres no autorizados.
- Producto dañado por el uso no doméstico y de utilización comercial.
- El mantenimiento del producto no cubre la garantía.