Manual de producto

PUNKTAL

Corta Pelo Recargable

PK-HC 2033

Gracias por Preferirnos



3



4



5

Descripción general (Fig. 1)

A. Un peine para cortar el cabello
B. Selector de ajuste de longitud
C. Elemento de corte
D. Diapositiva de encendido/apagado
E. Luz de CARGA
F. Toma para enchufe de aparato
G. Cepillo de limpieza
H. Aceite
I. peine
J. Adaptador
K. Enchufe del aparato

Importante

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.

Peligro

Asegúrese de que el adaptador no se moje.

Advertencia

- Compruebe que el voltaje indicado en el adaptador y en el aparato corresponde al voltaje de la red local antes de conectar el aparato.
- El adaptador contiene un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otro enchufe, ya que esto puede provocar una situación peligrosa.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

6

Precaución

- Nunca sumerja el aparato ni lo enjuague bajo el agua.
- No utilice el aparato en la bañera ni en la ducha.
- Utilice, cargue y guarde el aparato a una temperatura entre 15°C y 35°C
- Utilice únicamente el adaptador suministrado para cargar el aparato
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por uno del tipo original para evitar riesgos.
- No utilice el aparato si el elemento de corte o el peine para cortar el cabello están dañados o rotos, ya que esto podría causar lesiones.
- Este aparato está diseñado únicamente para cortar el cabello del cuero cabelludo humano. No lo utilice para ningún otro fin.

Cargado

<u>No cargue el aparato durante más de 24 horas.</u>

La carga tarda aproximadamente 8 horas.
Cuando el aparato está completamente cargado, tiene un tiempo de funcionamiento de 40 minutos.

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2 Inserte el enchufe del aparato en el aparato (Fig. 3).
3. Conecte el adaptador a la toma de corriente. La luz de CARGA se enciende para indicar que el aparato se está cargando.

Nota: La luz de CARGA no indica cuando el aparato está completamente cargado.

Optimización de la vida útil de las baterías recargables

Descargue completamente las baterías recargables dos veces al año dejando que el motor funcione hasta que se detenga. Luego, recargue completamente las baterías.

7

Cargado

<u>No cargue el aparato durante más de 24 horas.</u>

La carga tarda aproximadamente 8 horas.
Cuando el aparato está completamente cargado, tiene un tiempo de funcionamiento de 40 minutos.

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2 Inserte el enchufe del aparato en el aparato (Fig. 3).
3. Conecte el adaptador a la toma de corriente. La luz de CARGA se enciende para indicar que el aparato se está cargando.

Nota: La luz de CARGA no indica cuando el aparato está completamente cargado.

Optimización de la vida útil de las baterías recargables

Descargue completamente las baterías recargables dos veces al año dejando que el motor funcione hasta que se detenga. Luego, recargue completamente las baterías.

Uso del aparato

Recorte con peine para cortar el pelo

Nota: Asegúrese de que el cabello esté limpio y seco. No utilice el aparato sobre cabello recién lavado.

1. Peina tu cabello con un peine en la dirección del crecimiento del cabello. (Fig. 4)
2 Deslice el peine para cortar el pelo en las ranuras guía del aparato (oirá un clic) (fig. 5). Asegúrese de que los brazos del peine se hayan deslizado correctamente en las ranuras de ambos lados.

8

3 Gire el selector de ajuste de longitud hacia la derecha o hacia la izquierda (1) y, a continuación, mueva el peine para cortar el pelo hacia arriba o hacia abajo (2) para ajustar la longitud deseada (Fig. 6). La longitud de pelo correspondiente se puede ver en el lateral del peine. Ajustes de longitud Con el peine cortador de cabello colocado, el aparato puede cortar el cabello a 10 longitudes diferentes.
4 Deslice el control deslizante de encendido/apagado hacia arriba para encender el aparato (Fig. 7).
5 Coloque el peine cortador de cabello sobre el cuero cabelludo y mueva el aparato lentamente por el cabello.

Consejos
Comience a cortar el cabello con la longitud más alta del peine y reduzca la longitud gradualmente.
Anota los ajustes de longitud que has utilizado para crear un determinado peinado como recordatorio para futuras sesiones de corte.
Para cortar de la forma más efectiva, mueva el aparato en dirección contraria al crecimiento del vello.

- Como el pelo crece en distintas direcciones, es necesario mover el aparato en distintas direcciones (hacia arriba, hacia abajo o transversalmente) (fig. 8). Realice pasadas superpuestas sobre la cabeza para asegurarse de que el aparato atrape todos los pelos que necesita ser cortado.
- Asegúrese de que la parte plana del peine para cortar el cabello esté completamente en contacto con el cuero cabelludo para obtener un resultado de corte uniforme.
- Para conseguir un buen resultado con cabello rizado, ralo o largo, puedes utilizar un peine de peinado para guiar el cabello hacia el aparato.
-
- Retire periódicamente el pelo cortado del peine de corte. Si se ha acumulado mucho pelo en el peine, sáquelo del aparato y sople o sacúdalo para quitarlo.

9

Recorte sin peine para cortar el pelo

Puede utilizar el aparato sin peine cortapelo para cortar el cabello muy cerca de la piel (0,8 mm) o para contornear la línea del cuello y el área alrededor de las orejas.

1. Para retirar el peine para cortar el pelo, gire el selector de ajuste de longitud (1), mueva el peine hacia abajo y luego sáquelo del aparato (2). (Fig. 9)
2. Peina las puntas del cabello sobre las orejas antes de comenzar a contornear la línea del cabello.
3. Deslice el control deslizante de encendido/apagado hacia arriba para encender el aparato (Fig. 7).
4. Incline el aparato de forma que sólo un borde del elemento de corte toque las puntas del cabello. (Fig. 10)
5. Corta únicamente las puntas del cabello. La línea del cabello debe estar cerca de la oreja.
6. Para contornear el cuello y las patillas, gire el aparato y realice movimientos hacia abajo (Fig. 11).
7. Mueva el aparato lenta y suavemente. Siga la línea natural del cabello.

Limpieza

No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos como alcohol, gasolina o acetona para limpiar el aparato.

Limpie el aparato y el adaptador únicamente con el cepillo de limpieza suministrado.

No utilice objetos afilados para limpiar el aparato.

Limpie el aparato después de cada uso.

10

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado de la red eléctrica.
2. Para retirar el peine, gire el selector de ajuste de longitud (1), mueva el peine hacia abajo y luego sáquelo del aparato (2). (Fig. 8)
3. Empuje la parte central de la unidad de corte hacia arriba con el pulgar hasta que se abra (Fig. 12).
4. Limpie la unidad de corte con el cepillo de limpieza suministrado (Fig. 12).
5. Limpie el interior del aparato con el cepillo de limpieza suministrado (Fig. 13).

Nota: Es necesario agregar lubricación al cuchillo antes de usarlo.

Reemplazo

La unidad de corte, el adaptador y el peine para cortar el pelo son reemplazables.

Reemplazo de la unidad de corte

Reemplace la unidad de corte si está dañada o desgastada. Reemplace la unidad de corte únicamente por una unidad de corte original.

1. 1 Empuje la parte central de la unidad de corte hacia arriba con el pulgar hasta que se abra y luego sáquela del aparato (Fig. 16).
2.
3. 2 Coloque la lengüeta de la nueva unidad de corte en la ranura y empuje la unidad de corte sobre el aparato ("clic") (Fig. 17).

11

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura doméstica normal, sino que entréguelo en un punto de recogida para su reciclaje. De este modo, contribuirá a la conservación del medio ambiente

Las baterías recargables incorporadas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Retire siempre las baterías antes de desechar.

Quitar las baterías recargables

Retire las pilas recargables únicamente cuando deseche el aparato. Asegúrese de que las pilas estén completamente agotadas al retirarlas.

No vuelva a conectar el aparato a la red eléctrica después de haber retirado las baterías recargables.

1. Desconecte el aparato de la red eléctrica y déjelo funcionar hasta que el motor se detenga.
2. Retire el peine cortador de cabello y la unidad de corte.
3. Retire los 2 tornillos de la parte posterior del aparato con un destornillador (Fig. 20).
4. Retire el panel posterior del aparato (Fig. 21).
5. Retire los 3 tornillos del interior del aparato con un destornillador (Fig. 22).
6. Separe la unidad de alimentación del panel frontal. (Fig. 23)
7. Corte los cables cerca de las baterías y luego retire las baterías (Fig. 24).

12

PUNKTAL

PK-HC 2033

Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel.: 598 29003838
service@punktal.com.uy

Gracias por Preferirnos