

Parrilla Eléctrica



PK-PE 03

Gracias por
Preferirnos

ADVERTENCIA: NO USAR ESTE APARATO
SIN AGUA EN LA BANDEJA.

Gracias por comprar nuestra parrilla eléctrica. Cada unidad se ha fabricado para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la facilidad de uso. Antes de usar, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para consultarlas en el futuro.

Al usar su parrilla eléctrica, siempre se deben seguir las medidas de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Siempre asegúrese de que el voltaje en la etiqueta corresponda al voltaje en su hogar.
- Compruebe el cable de alimentación y el enchufe con regularidad para detectar cualquier daño. Si el cable o el enchufe están dañados, debe ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. El uso industrial o comercial anulará la garantía, y el proveedor no se hace responsable de lesiones o daños causados al usar el aparato para cualquier otro propósito que no sea el previsto.
- La operación incorrecta y el uso inadecuado pueden dañar el aparato y causar lesiones al usuario.
- No utilice el aparato si se ha caído o dañado de alguna forma. En caso de daño, lleve la unidad para que se examine y/o repare.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el enchufe ni el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- Nunca sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido para fines de limpieza.
- Retire el enchufe del tomacorriente agarrando el enchufe. No tire del cable para desconectar el aparato. Siempre desenchufe la unidad cuando no esté en uso, antes de limpiarla o al agregar o quitar piezas.
- El uso de accesorios no recomendados o suministrados por el fabricante puede provocar lesiones, incendios o descargas eléctricas.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa. Asegúrese de que el cable no esté en una posición en la que se pueda tirar inadvertidamente.
- No permita que el cable toque superficies calientes y no lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- No se recomienda el uso de un cable de extensión con este aparato. Sin embargo, si es necesario utilizar un cable de extensión, asegúrese de que el cable sea adecuado para el consumo de energía del electrodoméstico para evitar el sobrecalentamiento del cable de extensión, el electrodoméstico o el enchufe. No coloque el cable de extensión en una posición en la que los niños o los animales puedan tirar de él o en el que se pueda tropezar.
- No transporte el aparato por el cable de alimentación.
- No toque las superficies CALIENTES directamente. Utilice manijas o perillas.
- No deje este aparato desatendido durante su uso. Siempre desenchufe la unidad cuando no esté en uso. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie lisa, uniforme y estable. No coloque la unidad sobre una superficie caliente.

- El importador no se hace responsable de los daños o lesiones causados por el uso inadecuado o incorrecto del aparato, o por reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- En caso de problemas técnicos, apague la parrilla y no intente repararla usted mismo. Lleve al SERVICE OFICIAL PUNKTAL para su examen, ajuste o reparación.

El incumplimiento de las precauciones e instrucciones mencionadas anteriormente podría afectar la operación segura de esta máquina.

- Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "Off" después de cada uso.
- No use Carbón o combustibles similares no deben usarse con este aparato.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Alojamiento y desayuno.

CONOZCA SU PARRILLA ELÉCTRICA

1. Luz Indicadora
2. Perilla del termostato
3. Placa desmontable
4. Bandeja de goteo
5. Panel con elemento calefactor



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240V 50-60 Hz

Wattage: 1600W

USO DE SU PARRILLA ELÉCTRICA

Antes del primer uso, siga estas instrucciones:

1. Retire todo el material de embalaje y verifique cuidadosamente para asegurarse de que su parrilla esté en buenas condiciones. No debe tener grietas en la unidad ni daños en el cable/enchufe.
2. Debe confirmar que el voltaje indicado en la parrilla corresponde con el voltaje de su hogar.
3. Limpie la placa desmontable (3) con agua jabonosa tibia y séquela. No limpie con esponja metálica.
4. Desenrolle completamente el cable de alimentación.

PARA USAR SU PARRILLA

1. Mientras esté en uso, mantenga la parrilla a una distancia mínima de 30 cm de las paredes y despejada en la parte superior. Colóquelo sobre una superficie estable y resistente al calor y en un área bien ventilada. Coloque el aparato sobre una superficie seca y horizontal.
2. Levante la placa desmontable (3) y llene la bandeja de goteo (4) con agua hasta la marca de llenado MAX.
3. Nota: Si aún no se ha insertado la bandeja de goteo (4), levante primero la placa desmontable (3) y luego el panel de control con el elemento calefactor (5). Inserte la bandeja de goteo y el elemento calefactor.
4. Coloque la placa desmontable (3) en su lugar.
5. Conecte el aparato a un enchufe de pared debidamente instalado.
6. Ajuste la temperatura de cocción al nivel deseado usando la perilla del termostato (2). Tan pronto como comience a ajustar una temperatura más alta, la luz indicadora (1) se encenderá.
7. Después de su uso, apague el aparato con la perilla del Termostato (2), desenchúfelo y déjelo enfriar.

NOTA

- Si el aparato cae accidentalmente al agua, desenchúfelo inmediatamente y haga que lo revise una persona calificada antes de volver a usarlo. ¡Peligro de descarga eléctrica!
- Siempre deje que el aparato se enfríe antes de intentar cambiar los accesorios o limpiarlo.
- Nunca utilice el aparato sin haber llenado de agua la bandeja de goteo.
- El nivel de agua en la bandeja de goteo disminuye durante el uso. Llene el agua, si es necesario. Al llenar, asegúrese de no salpicar agua sobre el elemento calefactor.
- No mueva el aparato durante su uso. ¡Peligro de quemaduras graves por agua caliente!
- El aparato se calienta durante el uso. Por lo tanto, solo toque el área protegida del panel de control para configurar la temperatura de cocción. Cuando manipule alimentos en el plato, utilice siempre pinzas, espátulas o tenedores. Nunca toque el elemento calefactor con el tenedor, etc.
- Nunca opere el aparato a menos que todas las partes hayan sido ensambladas. Cuando el elemento calefactor esté desconectado de la parrilla, nunca lo conecte a la toma de corriente. Peligro de quemaduras graves.
- Mantenga el nivel de agua requerido durante el uso.

PRECAUCIÓN

1. No doble el cable de alimentación ni lo enrolle alrededor del aparato.
2. El uso de aditamentos o accesorios que no sean los suministrados por el importador puede crear un PELIGRO. NO utilice piezas incompatibles.
3. Nunca intente introducir objetos extraños en el aparato.
4. Nunca intente abrir la carcasa de este aparato usted mismo.
5. Se puede producir un incendio si el aparato está cubierto o toca material inflamable, como cortinas, tapices, paredes y similares cuando está en funcionamiento.
6. No coloque ninguno de los siguientes materiales o similares dentro o sobre el aparato, como: papel, cartón, plástico, etc.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Nunca ponga el aparato en agua o cualquier otro líquido para limpiarlo.
3. Deje siempre que el aparato se enfríe por completo antes de limpiarlo.
4. Las piezas del aparato no son aptas para la limpieza en el lavavajillas.
5. Limpie la placa desmontable (3) y la bandeja de goteo (4) con un paño o una esponja en agua jabonosa.
6. Limpie el elemento calefactor (5), después de haberlo desmontado de la parrilla BBQ, con un paño/esponja seco. '
7. Nunca utilice agentes de limpieza afilados o abrasivos. Además, las esponjas metálicas pueden dañar el acabado.

PUNKTAL

PK-PE 03



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos