

Sandwichera
Placas Intercambiables
3 en 1



PK-CR 44

Gracias por
Preferirnos

CONSIDERACIONES IMPORTANTES.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice manijas o perillas.
3. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes o la unidad de cocción en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
5. El aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas con capacidades diferentes sin supervisión.
6. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
7. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
8. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal, o se haya caído o dañado de alguna manera. Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
9. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede ser peligroso.
10. No lo use al aire libre.
11. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
12. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni de un horno caliente.
13. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otras sustancias calientes.
14. Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente de la pared.
15. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
16. Si el cable o cable flexible externo de este aparato está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
17. Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato es solo para uso doméstico.

No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los peligros resultantes de enredos o tropiezos con un cable largo. Se puede usar un cable de extensión con cuidado, sin embargo, la clasificación eléctrica marcada debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica de este aparato. No se debe permitir que el cable de extensión cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse con él.

NO SUMERJA EN AGUA NI EN NINGÚN LÍQUIDO

Nota: Cuando utilice la sandwichera por primera vez, es posible que se emita humo o/y olor. Esto es normal y desaparecerá pronto. Deje la suficiente con ventilación alrededor de la sandwichera.

COMO HACER SANDWICHES

1. Cuando lo use por primera vez, limpie la superficie de las placas con un paño húmedo y séquelas con un paño o papel. Luego, unte la placa con manteca, margarina o grasa para cocinar.
2. Coloque el enchufe en la toma de pared.
3. Cierre y prepare el sándwich mientras se calienta la tostadora.
4. Cuando la sandwichera esté lista después de unos 5 minutos, se encenderá la luz de listo para cocinar.
5. Abra completamente la sandwichera. Coloque una rebanada de pan en la mitad inferior con el lado untado con mantequilla contra la placa.
6. Rellene el sándwich, presionando la mitad inferior en la placa.
7. Coloque la rebanada superior con el lado untado con mantequilla hacia arriba y cierre con cuidado las dos partes de la tostadora. No fuerce el cierre. Se expulsará vapor de entre las platinas mientras se hace esto y se debe tener cuidado para asegurarse de que los dedos no entren en contacto con el mismo.
8. Bloquee las dos mitades con la abrazadera de alambre mientras se tuesta. Nota: durante el tostado, la luz de advertencia se encenderá y apagará mientras el termostato mantiene la tostadora a la temperatura adecuada.
9. Su sándwich se tostará en 2-3 minutos, o más, según su gusto. Abra la tostadora y retire el sándwich con una espátula de plástico o de madera. Nunca use un cuchillo de metal ya que esto puede dañar el revestimiento antiadherente.
10. Cierre la tapa para conservar el calor hasta que esté listo para tostar los siguientes sándwiches.
11. Prepare más sándwiches si es necesario mientras se cocina.
12. Después de su uso, retire el enchufe del toma de corriente.

INTERCAMBIO DE PLACAS (GRILL / SANDWICH / WAFFLES)

Paso 1:

Abra la sandwichera

Paso 2:

Pulse ambos botones de liberación de las placas. Retire la placa hacia afuera en dirección como se muestra en en los mismos botones.

Paso 3

Para colocar la placa deseada solamente coloque la placa en posición con los encastrados traseros y presione hacia abajo hasta que oiga un sonido de click.

Advertencia: No intercambie las placas si el aparato se encuentra caliente. Siempre intercambíelas cuando el aparato esté frío y desconectarlo del toma corriente.

CONSEJOS PARA MEJORES RESULTADOS

1. Siempre precaliente antes de usar. Enchufe el cable en el tomacorriente mientras prepara los rellenos.
2. Para rellenos de sándwich blandos o líquidos, use rebanadas de pan medianas, blancas o integrales. Si hay pequeñas cantidades de relleno, use pan tostado.
3. También se pueden utilizar mantequillas aromatizadas.
4. Guarniciones sugeridas para bocadillos, lechuga, perejil, berros, medias aceitunas rellenas, cebolla, tomate, etc.
5. Una cucharadita de azúcar espolvoreada por fuera hace que los sándwiches tostados queden más crujientes (especialmente con rellenos de frutas).

LIMPIEZA

1. Después de usar y antes de limpiar, retire el enchufe y espere a que la tostadora se enfríe.
2. Limpie el interior y los bordes de la placa con papel de cocina, toallas de papel absorbente o un paño suave.
3. Si le resulta difícil quitar algún relleno, vierta un poco de aceite de cocina en la placa y limpie después de 5 minutos cuando el relleno se ablande.
4. Limpie el exterior solo con un paño ligeramente humedecido, asegurándose de que no entre humedad, aceite o grasa en las ranuras de enfriamiento.
5. No limpie el interior ni el exterior con ningún estropajo abrasivo o lana de acero, ya que esto dañará el acabado.

PUNKTAL

PK-CR 44



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos