

Corta Pelo
Recargable

PK-HC 2026

Gracias por
Preferirnos

1. Cuchillas
2. Interruptor de ON/OFF
3. Display LCD
4. Peines de 1,5 / 3 / 4,5 mm
5. Protector de cuchillas
6. Cepillo de limpieza
7. Aceite



1. Antes de su primer uso, debe cargarse eléctricamente.

2. Inserte el cable de carga en un enchufe. ¡Atención! Este aparato debe cargarse con el voltaje especificado (DC 5 V, 1 A, 5 W). Mientras se carga el aparato, el interruptor debe estar en la posición OFF (APAGADO). Se requiere un periodo de carga de 2 horas antes del primer uso. No es posible sobrecargar el aparato.

3. Después de cargar el aparato, estará listo para su uso. Mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos para encender o apagar el aparato. La pantalla LCD mostrará "1-2-3" para configurar la función de bloqueo para viajes.

Mientras tanto, el aparato no vibra para funcionar. Mantenga presionado el interruptor durante un tiempo prolongado y la pantalla LCD mostrará la cuenta regresiva "3-2-1", lo que indica que el aparato comenzará a vibrar oficialmente y la función de bloqueo de viaje se cancelará automáticamente.

Cuando se utiliza el aparato, la pantalla LCD muestra la energía residual y el símbolo de aceite y bloqueo de viaje brilla más de 5 veces y desaparece de la pantalla. Luego, presione brevemente el interruptor para acelerar la vibración del aparato; el símbolo de turbo aparece en la pantalla. Presione brevemente el interruptor y apague el aparato. (El símbolo de aceite le recuerda al usuario que la cuchilla está engrasada antes y después del uso)

El aparato se está cargando, la energía residual brilla constantemente hasta que finaliza la carga y la pantalla muestra "100" de forma constante. A medida que aumenta el tiempo de funcionamiento, el indicador de carga "100" se reducirá gradualmente en la pantalla hasta que aparezca "00" con un destello que recuerda al usuario que debe cargarlo.

Nota: la función de bloqueo de viaje puede evitar que el dispositivo se cargue accidentalmente y encender con otro objeto en la bolsa. Puede utilizarse con o sin el accesorio de peine guía. Para colocar el accesorio de peine guía, deslícelo sobre el cabezal de corte hasta que encaje en su posición. El aparato debe estar apagado mientras se coloca o se retira el peine.

4. Hay 3 peines . El cabello se puede cortar en 3 longitudes diferentes que van desde aproximadamente 1,5 mm a 4,5 mm.

5. Después de utilizar el aparato, apáguelo y vuelva a colocarlo en el soporte de carga. Para conservar la capacidad de carga de la batería, recomendamos utilizarla hasta que se agote antes de volver a cargarla.

Consejo: El pelo que se va a cortar debe estar limpio. Antes de utilizarlo, se debe engrasar el cabezal de corte. Engrasar las cuchillas después de su uso. Se requiere especial cuidado al utilizar el aparato cerca de las orejas y la cara.

Reemplazo del cabezal de corte

¡Apague el aparato antes de sustituir el cabezal de corte!

* Si el rendimiento del aparato se deteriora después de un uso prolongado, a pesar de la limpieza y el mantenimiento regulares, se debe reemplazar el cabezal de corte.

* Primero, quite el tornillo hexagonal del cabezal de corte con la llave hexagonal que se encuentra en el soporte de carga y retire el cabezal de corte viejo. Importante: primero quite el tornillo y luego retire el cabezal de corte. Coloque el nuevo cabezal de corte en el cuerpo principal del aparato y atorníllelo en su lugar con la llave.

Especificaciones:

Corta Pelo Recargable
Display LED
Cable USB C
Capacidad de carga: batería de litio 1200mAh
Entrada: 5V ---1A
Potencia 5W
Tiempo de carga: 3 Hs
Tiempo de uso: 3 Hs

Instrucciones generales de seguridad importantes

Tenga en cuenta que es importante leer este manual de instrucciones para conocer todas las instrucciones de seguridad antes de usar su cortador de pelo y guardarlo para referencia futura o para cualquier usuario nuevo.

No utilice el aparato si no comprende alguna de las instrucciones, indicaciones, información, precauciones y advertencias que se incluyen en este manual del usuario. Las instrucciones de seguridad que se explican en este manual de instrucciones le ayudarán a utilizar el corta pelo de forma segura y correcta, y también a evitar que se lesione a sí mismo o a otras personas.

PRECACIÓN

- Nunca sumerja la cortadora de pelo en agua ni en ningún otro líquido.
- Mantener alejado de los niños.
- El cortador de pelo puede calentarse durante su funcionamiento.
- Al utilizarlo, no sujete el cable para evitar posibles daños.
- No manipule las partes móviles.
- Limpie el corta pelo utilizando únicamente un paño húmedo, nunca utilice una solución cáustica.
- Compruebe que las cuchillas no estén dañadas o deformadas antes de su uso.
- Terminar el uso cuando exista alguna anomalía o falla.
- No desmonte el aparato usted mismo, pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

ADVERTENCIA

- Mantenga siempre seca la cortadora de pelo.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños y bebés.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños y bebés) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido la supervisión e instrucciones adecuadas sobre el uso de este aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe instruir y supervisar a los niños para garantizar que no toquen ni jueguen con este aparato.
- No utilice este aparato cerca del agua ni de ningún otro líquido.

- Nunca intente alcanzar un aparato eléctrico que haya caído al agua o a cualquier otro líquido. Desconecte inmediatamente la fuente de alimentación desde el disyuntor principal y luego desenchúfelo.
- No intente reutilizar el aparato si ha estado sumergido en agua o cualquier otro líquido.
- No utilice este aparato cerca de sustancias inflamables como benceno, latas de aerosol, productos en aerosol o cualquier otro producto de tocador.
- Para evitar cualquier tipo de daño a la propiedad del aparato desatendido, nunca lo deje encendido.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo si lo utiliza con cable. Esto es importante porque, incluso si el aparato está apagado, la corriente eléctrica sigue llegando al dispositivo.
- Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual.
- No utilice ningún accesorio o pieza de otro fabricante ni ningún equipo que no se recomiende en el manual.
- No utilice un cable de extensión para operar este aparato.
- Inspeccione siempre el aparato antes de usarlo, preste atención al estado del cable, del enchufe y de la cuchilla.
- No utilice el aparato con un cable, enchufe o cuchilla dañados.
- No utilice si el aparato se ha caído, se ha dejado al aire libre, se ha sumergido en agua o si no funciona según las instrucciones.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente o huele a quemado. Deje de utilizarlo inmediatamente.
- Evite utilizar disolventes, benceno o cualquier otro disolvente para limpiar el aparato.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños al aparato, personas u otros elementos causados por mal uso, abuso o incumplimiento de las instrucciones mencionadas en este Manual del usuario.

Importador en Uruguay: PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL

Calle Cuareim 1544

Montevideo - Uruguay

Tel. 598 29003538

service@punktal.com.uy