

Freidora Sin Aceite Digital



Gracias por
Preferirnos

Datos Técnicos

220-240V

1400W

50/60 Hz



COMPONENTES PRINCIPALES

1. Cuerpo principal.
2. Pantalla digital.
3. Panel de Control táctil.
4. Cestillo.
5. Filtro cestillo.



Atención

Lea atentamente estas instrucciones antes de poner la freidora en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.

Este aparato no debe ser usado por niños menores de 8 años. Puede ser usado por niños de 8 o más años si están continuamente supervisados y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una manera segura y comprenden los riesgos que este implica.

No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.

No conecte el aparato sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coinciden.

Asegúrese que la base del enchufe dispone de una toma de tierra adecuada.

MUY IMPORTANTE:

Nunca debe de sumergir en agua ni en ningún otro líquido la parte eléctrica del aparato.

Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Mantenga la freidora fuera de su alcance.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

El cuerpo puede alcanzar una temperatura elevada. Evite tocarlo hasta pasado un tiempo después de haber desconectado el aparato.

No la deje en funcionamiento sin vigilancia.

Evite mover o cambiar la freidora de lugar cuando está en funcionamiento.

El aparato deberá situarse en una superficie estable para evitar el derramamiento de líquidos y con las asas (si existen) colocadas.

Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Sustitución de cualquier componente deberá ser realizado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL

PRECAUCION SUPERFICIE CALIENTE:

No utilice la freidora con la clavija o el cable dañado.

La limpieza y el mantenimiento, a realizar por el usuario, no deben realizarlo los niños

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio postventa o personal similar cualificado con el fin de evitar un peligro.

INSTRUCCIONES DE USO:

Antes de utilizar la freidora por primera vez, limpie el cestillo y el filtro con un trapo humedecido y séquelos bien a continuación.

Conecte la freidora a al toma.

PANEL DE CONTROL:

- a. Botón encendido/apagado
Encienda la freidora pulsando el botón
- b. Selector Tiempo/Temperatura.
Seleccione el tiempo o la temperatura en la pantalla digital para comprobar modificar.
- c. Selectores +/-
Presione “+” o “-” consecutivamente hasta seleccionar el tiempo o temperatura deseados (60 min. o 200°C máximo)
- d. Indicadores luminosos
-Convección
-Calentado
-Temperatura
-Tiempo

Pulse el botón de encendido (a) y en la pantalla (b) aparecerá, alternativamente, temperatura y tiempo.

Se iluminarán los distintos iconos del panel de control (d).

Elija la temperatura deseada mediante los selectores “+ o -” (c) También podrá modificar el tiempo, pulsando (b) y “+ o -” (c) Por defecto, en la pantalla digital (b) aparecerá 185 y 15 min.

En la parte superior del aparato dispone de unos programas orientativos, que pueden ayudarle con la selección.

Coloque los alimentos a freír en el cestillo (4) ajustando, mediante presión, la altura del filtro del cestillo (5) dependiendo de la cantidad o tamaño. Esta operación debe efectuarse con el cestillo fuera del depósito, y los alimentos no deben rebasar las tres cuartas partes de su volumen.

Introduzca el cestillo con los alimentos en el cuerpo principal (1) hasta que el tiempo programado termine. Cuando esto ocurra, en la pantalla digital (2) comenzará a parpadear "OFF" durante, aproximadamente, 20 segundos y a continuación, emitirá cinco señales acústicas.

Cuando haya finalizado la fritura desconecte la freidora del toma

La freidora dispone de un dispositivo de seguridad que la desconecta de forma automática si se extrae el cestillo durante su funcionamiento, si esto ocurriera vuelva a introducir el cestillo a su posición y volvería a su funcionamiento

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Antes de proceder a su limpieza asegúrese que la freidora está desconectada del toma.

El cestillo y el filtro del cestillo puede limpiarlos con agua y jabón, procurando aclararlos y secarlos bien. a continuación.

El cuerpo principal puede limpiarse con un paño ligeramente humedecido. Nunca debe sumergirla en agua.

No utilice en su limpieza productos químicos o abrasivos, esponjas metálicos, etc que puedan deteriorar las superficies.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin.

Nunca lo tire a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

PUNKTAL

PK-290 FD



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos