


Ventilador Turbo  
50 Cm



PK-TI 888

Gracias por  
Preferirnos

**Para su seguridad y disfrute continuo de este producto  
Siempre lea atentamente las instrucciones antes de usar**

## **INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

No conecte el ventilador a la fuente de alimentación hasta que el ventilador esté COMPLETAMENTE ensamblado.

Desenchufe el ventilador antes de ajustarlo de cualquier forma.

Nunca opere el ventilador si tiene partes dañadas o desgastadas. En tales circunstancias, debe ponerse en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

Coloque siempre el ventilador sobre una superficie estable y nivelada.

No rocíe nada en el ventilador.

No utilice el ventilador cerca de sustancias inflamables o en áreas donde exista riesgo de incendio.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite ningún tornillo.

No introduzca los dedos u otros objetos a través de la protección del ventilador.

No permanezca directamente en la brisa creada por el ventilador durante largos períodos de tiempo.

Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.

## **INSTRUCCIONES PARA UNA OPERACIÓN SEGURA**

1. El ventilador debe usarse solo con el voltaje nominal. Este ventilador está diseñado para un suministro eléctrico AC 220-240V 50Hz.
2. Nunca introduzca los dedos ni ningún otro objeto a través de la protección del ventilador cuando el ventilador esté funcionando.
3. Desenchúfelo cuando no esté en uso, o cuando mueva el ventilador de un lugar a otro, y antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
4. No introduzca los dedos por las aberturas. No permita que los niños introduzcan ningún objeto en la carcasa frontal.
5. No use este ventilador afuera o en un área húmeda como el baño.
6. No coloque el cable eléctrico debajo de una cubierta. No cubra el cable con pequeñas cubiertas o elementos similares. Coloque el cable en un área donde no haya riesgo de tropezar.

7. El ventilador siempre debe estar desenchufado cuando no esté funcionando. Para desenchufar el calentador, todos los interruptores deben estar en la posición "OFF", y luego el enchufe podría desconectarse.
8. No opere el ventilador en un área donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.
9. Si necesita mover el ventilador, apáguelo y desenchúfelo.
10. Si necesita mantenimiento, devuelva el ventilador al agente.
11. Ninguna parte de este ventilador debe ser reemplazada por el usuario.
12. El ventilador no debe ser abierto por el usuario.
13. Asegúrese de que no entre agua ni ningún otro líquido en el interior del motor.
14. El ventilador debe colocarse sobre una superficie plana.
15. Es necesario comprobar que el cable de alimentación y el enchufe estén no se encuentren dañados periódicamente. Si está dañado, este deberá ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
16. El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## INSTRUCCIONES DE CLASIFICACIÓN

Asegúrese de que el voltaje del ventilador se ajuste a las condiciones de energía locales antes de usarlo.

Ajuste la velocidad presionando el interruptor:

0 Detener 1-Bajo 2-Medio 3-Alto

Ajuste el ángulo de inclinación moviendo la protección del ventilador.

ADVERTENCIA: Este aparato debe estar conectado a tierra.

Instrucciones de limpieza y cuidado:

Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiarlo.

No permita que el agua gotee o entre en la carcasa del ventilador.

Asegúrese de usar un paño suave humedecido con una solución jabonosa suave.

No utilice ninguno de los siguientes como limpiador, gasolina, diluyente, benceno.

Limpie siempre con un paño seco. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.

Especificaciones:

220-240V ~ 50Hz 100W

# PUNKTAL

## PK-TI 888



Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.  
SERVICIO OFICIAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo – Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

Gracias por  
Preferirnos