

SM024-RD





24 PUNTADAS

 Recta	 Recta elástica posición izquierda
 Recta posición izquierda	 Zig-zag reforzado
 Zig-zag	 Panel de abeja
 Zig-zag múltiple	 Overlock elástica
 Elástica invisible	 Overlock
 Lencería	 Overlock inclinado
 Doblado elástico	 Overlock inclinado elástico
 Doblado invisible	 Raspa
 Escala	 Punto máximo
 Diamante	 M
 Bandera	 Montaña
 Media Luna	 Ojal
 Recta elástica	

ACCESORIOS

- Prensateles básico
- Prensateles para cierre
- Prensateles para botón
- Prensateles para ojal
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- Guía de acolchado
- Llave mariposa
- Guía para dobladillo

DIMENSIONES / PESO



CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con solo quitar la extensión de la base hace mas fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

24 puntadas - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Selector de largo de puntada - Puedes seleccionar uno de los largos de puntada preestablecidos.

Ancho de Zig-zag - Selecciona el ancho de Zig-zag dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

Porta carrete vertical - Contiene dos porta carretes, para colocar distintos tamaños de hilo.

Presión del prensateles - Ajusta la presión del prensateles de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz LED - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

Ojalador en 4 pasos - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestra en el selector.

Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

2 posiciones de aguja - Facilita la costura de botones, cierres y respunte.

Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

Dientes retráctiles - Con sólo accionar la palanca, se pueden ocultar los dientes permitiendo realizar el bordado libre y costura de botón.