

PK-HC2016  
Datos técnicos

Voltaje: 100-220V 50-60Hz

Potencia: 6W



*Gracias por  
preferirnos*

Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

CORTA PELO  
RECARGABLE

CORTE  
**4a30**  
mm



*Flex Style*



PK-HC2016

**ESTIMADO CLIENTE:**

Gracias por adquirir este producto!

Antes de usarlo por primera vez, lea detenidamente el manual.

ANTES DE UTILIZAR ESTA UNIDAD, POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE.



#### Identificación de piezas:

- 1- Cuchilla
- 2- Interruptor de encendido / apagado
- 3- Cable con enchufe eléctrico
- 4- Tijera
- 5- Peine de peluquero
- 6- Cepillo de limpieza
- 7- Accesorio de peine
- 8- Aceite
- 9- Base/soporte para carga

#### Función:

El cortador de pelo está diseñado para uso profesional, para cortar cabellos y barbas. Debido a que este aparato es de muy fácil manejo, es adecuado para uso familiar. Con su especial forma de diseño y su aspecto refinado deja en la mano una muy suave sensación. Sus cuchillas uniformes y sus 2 baterías de 600mA, le dan una potencia de corte homogénea y fuerte.

Este cortador utiliza sólo un accesorio especial de peine. Es de muy fácil uso. El cortador utiliza batería recargable. Aproveche la utilidad del cable y su base recargable, esto le permite trabajar con el cortador en cualquier lugar y no preocuparse por la carga.

La cuchilla es separable. Es conveniente para su limpieza añadir unas gotas de aceite. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar.

Input: 100-240V, 50/60Hz  
Output: 4.5V DC 0.8A  
Power: 6W  
45 minutes continual  
Operating 4-6 hours charge

#### Removing the battery

- The built-in battery contains substances which may be harmful to the environment.
- When you discard your clipper in due course, please remove the battery and hand it in separately at an officially assigned collection point.
- You may also remove the battery from the clipper yourself.
- Make sure that the battery is empty before you remove it.  
If it is not empty, run the clipper until the motor stops.
- Remove the battery.
- The shaver must never be connected to the mains after the battery has been removed.

## Operation

Using rechargeable battery.  
Recharging the battery.

Make sure that the switch is at OFF. plug the adaptor into clipper, and then into a household wall socket, and it is begin to recharge the battery. The clipper can work for about 45 minutes after being recharged for 8 hours.




### To use

Simply push the switch to ON, and the clipper works.

### Blade care

Hold the clipper with the obverse side facing downwards. Push the blade to make it apart from the housing. Clean the blade with the cleaning brush.



## Cautions



- Never recharge the battery when the temperatures are below 0°C or above 40°C.
- Avoid recharging the battery in direct sunlight or near a radiating heat source.
- Never recharge the battery continuously over 24 hours.
- Never put the clipper into water. To clean the housing, use only a cloth slightly dampened with water or mild soap solution. It is normal if the clipper become warm in using or recharging.



- Keep the clipper out of reach of children.
- Do not attempt to repair or move any part of the clipper by yourself. If there's anything irregular about the clipper, please have it inspected at an authorized service center.

## Operación

Uso de la batería recargable.  
Recargar la batería.

Asegúrese de que el interruptor esté en OFF. Enchufe el adaptador en la base recargable, coloque el cortador en la base y luego enchufe a la conexión eléctrica de la pared y la batería empieza a recargarse. El cortador de cabello puede trabajar durante unos 45 minutos después de haber sido recargada durante 8 horas.



### Uso:

Simplemente presione el interruptor a ON y el aparato comenzará a funcionar.

### Cuidado de la cuchilla.

Sujete el cortador con el lado hacia abajo. Empuje la hoja para separarla de la carcasa. Limpie la cuchilla con el cepillo de limpieza.



## Precauciones



- Nunca recargue la batería cuando la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 40°C.
  - Evite recargar la batería con luz directa del sol sobre el aparato o cerca de una fuente de calor radiante.
  - Nunca recargue la batería continuamente durante 24 horas.
  - Nunca ponga el cortador en el agua. Para limpiar la carcasa, utilice sólo un paño ligeramente humedecido con agua o una solución de jabón suave.
- Es normal que el cortador de cabello se caliente al usar o recargar.



- Mantenga el cortador fuera del alcance de los niños.
- No intente reparar ni mover ninguna parte del aparato usted mismo. Si hay algo irregular en el cortador, solicite una revisión en el centro de servicio autorizado.

## Datos Técnicos

Input: 100-240V, 50/60Hz  
Salida: 4.5V DC 0.8A  
Potencia: 6W  
45 minutos continuos  
Funcionamiento 4-6 horas de carga

## Extracción de la batería

- La batería incorporada contiene sustancias que pueden ser dañinas para el medio ambiente.
- Cuando deseche su cortador de cabello, a su debido tiempo, retire la batería y póngala por separado en un punto de recogida oficialmente asignado.
- También puede quitar la batería de el cortador usted mismo.
- Asegúrese de que la batería esté vacía antes de retirarla.
- Si no está vacía, haga funcionar el aparato hasta que el motor se detenga.
- Retire la batería.
- El cortador de cabello nunca debe estar conectado a la red eléctrica después de haber extraído la batería.

## Parts Name / English

BEFORE OPERATING THIS UNIT, PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY



### Parts identification:

- 1- Blade
- 2- On/off switch
- 3- Plug line
- 4- Scissor
- 5- Comb
- 6- Cleaning brush
- 7- Comb attachment
- 8- Oil
- 9- Charge stand

### Function:

This hair clipper is designed for professional use to cut hairs and beards. Because the operation of the clipper is very easy and dexterous, it is more suitable for family use. With special designed shape, it has refined appearance and very soft hand feeling. Adopting one meticulous blades unit and two 600 mA batteries, it has strong cutting strength.

This hair clipper uses only one special designed comb attachment. It is easy to use. The clipper uses rechargeable battery. Take advantage of the cord design, you can work with it at any place and never worry about the use.

The blade is separable. It is convenient for cleanup and adding oil. Please read the direction carefully before use.