

INSTRUCCIONES

1. Esta unidad cuenta con una batería recargable, cuando la energía de la batería se acabe, por favor conecte el interruptor del toma corriente de acuerdo con el voltaje de entrada.
2. Con el fin de mantener la vida útil de la batería, cárguese después de cada uso. Si el aparato no es usado o cargado completamente de forma frecuente, la batería se podría dañar.
3. Si tiene algún problema con el producto, póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
NO INTENTE REPARARLO USTED MISMO,
ESTA UNIDAD TIENE ALTA POTENCIA
4. Mantener alejado de los niños.

FUNCIÓN BLUETOOTH

1. Presione el botón "MODE" para cambiar al modo Bluetooth ("azul") aparecerá en la pantalla)
2. Habilite el Bluetooth en su dispositivo y busque dispositivos cercanos disponibles para emparejar (esta función generalmente se encuentra en el menú de configuración de Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo para obtener más detalles. Seleccione "PK-208 BAT" en la lista de dispositivos disponibles en su dispositivo externo.
3. Ahora se puede transmitir música directamente desde el dispositivo externo una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente.

Manual de producto

PUNKTAL


Parlante Activo 2x8"



PK-208 BAT


Gracias por
Preferirnos

PANEL DE CONTROL



1. Entrada TF
2. Entrada USB
3. Entrada Line-In
4. Entrada de Guitarra
5. Entrada de Micrófono
6. Entrada DC 9V 2A
7. Interruptor encendido/apagado
8. M. Eco: Ajuste el Eco del micrófono
Gt. Vol: Ajuste el volumen de la guitarra
Bass: Ajuste los nivel de los graves
Treble: Ajuste el nivel de los agudos
9. Ajuste el nivel de volumen del micrófono
10. Menu: Menu
Rec: Comienza a grabar / Reproduce la grabación
Repetir: Repite una / Repite todas
LIGHT: Enciende o apaga la luz
Mantenga presionado para cambiar entre los diferentes modos de luz.
11. ◀◀: Canción Previa
▶▶: Reproducir / Pausar
▶▶: Canción Siguiente
MODE: Intercambie entre los modos Line-In, USB, TF, Bluetooth.
12. Ajuste el volumen principal

CONTROL REMOTO



1. Mute ON/OFF
2. Modo Bluetooth, USB, TF, FM, LINE IN
3. Grabar
4. Aumentar Volumen
5. Canción Previa / Estación FM
6. Reproducir/Pausar/ Auto Scaneo FM
7. Bajar Volumen
8. Repetir canción (Una/Todas)
9. Reproducir Grabación
10. Siguiente Canción / Estación FM
11. Ecualizador
12. Seleccione 0-9 para elegir canciones

Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy