

Manual de producto

PUNKTAL

Teléfono de mesa / pared



PK-102 TP

*Gracias por
preferirnos*



CARACTERÍSTICAS / Español

- MUTE/FLASH
- REDISCADO ÚLTIMO NÚMERO
- FUNCIÓN PAUSA
- INSTALABLE SOBRE MESA O PARED

OPERACIÓN

1. PARA RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando el teléfono suena levante el auricular y puede iniciar su conversación.

2. EFECTUAR UNA LLAMADA

Levante el auricular y escuche el tono de línea libre. Marque el número que Ud. desee.

3. MUTE

Pulse MUTE durante una llamada para silenciar el micrófono.

4. FLASH

Puede pulsar FLASH para obtener tono de línea libre o si marcó un número equivocado, para cortar y hacer la siguiente llamada.

5. REDIAL (REDISCADO)

Levante el tubo y pulse REDIAL para volver a marcar automáticamente el último número llamado.

6. PAUSA

Cuando use el teléfono con una central telefónica para discar pulse el número de salida de la central (generalmente "0" o "9") + PAUSE + digite su número, o pulse REDIAL para volver a discar si la línea está ocupada.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use su teléfono tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad:

1. Lea detenidamente todas las instrucciones.
2. Desenchufe el teléfono de la línea antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni en aerosol. Use un paño húmedo
3. No use este producto cerca del agua o fuego o fuentes de calor, ni lo ubique en forma inestable. No lo use si hay pérdidas de gas.
4. No tape las ranuras de ventilación ni introduzca nada a través de las mismas
5. No desarme nunca el aparato. De ser necesario llévelo al Servicio Técnico Autorizado.
6. Evite usar el teléfono durante tormentas eléctricas.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SINTOMAS	SOLUCION
No hay tono de discado.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que todos los conectores estén firmemente colocados en su lugar.• Verifique que los cables no estén dañados.• Pruebe enchufar en otra toma, si el teléfono funciona en otra toma es probable que tenga un problema con el cableado.
Escucho mi teléfono discar pero no se completa la llamada.	<ul style="list-style-type: none">• Ud. pudiera tener servicio de discado por pulsos.• Contáctese con la compañía telefónica local.
La campanilla no suena.	<ul style="list-style-type: none">• La campanilla no suena Ud. puede tener demasiados equipos conectados a su línea. <p>Si hay mas de 3 teléfonos ud debe contactar a la compañía telefónica.</p>

Table / wall mountable phone



PK-TP 102

*Thanks for
prefer us*

PREFACE / *English*

This product has been especially designed for PUNKTAL S.A. operation. It has been manufactured with perfect workmanship using suitable materials for long-lasting performance. All PUNKTAL products are subjected to extensive reliability and operational testing in our laboratories in order to provide total guarantee for the user.

FEATURE

- Last calling number redial
- FLASH, MUTE, REDIAL
- Desk or wall mountable

INSTALLATION

1. Insert the modular plugs of the coiled handset cord into the jack of the telephone handset and into the jack at the bottom of the telephone base.
2. Insert the modular plug of the straight-line cord into the modular jack at the bottom of the telephone base.
3. Wall-mountable button installation: rectify upside-down to make it can wall mountable.

TELEPHONE OPERATION

- DIALING

Pick up handset, wait for dial tone and then dial the number desired.

- REDIAL

Press REDIAL button, if you want to redial the last dialing number.

- FLASH

It is used to get new dial tone or to activate customer-calling services available through your local phone company.

- MUTE BUTTON

Press MUTE when you phone with some person, the receiver will not hear your conversation.

WARNINGS

The main causes of interference on telephone line and power supply mains (that may result in malfunctioning or damages to the product) are:

- Accidental contacts with lines with higher voltage (short circuit).
- Electromagnetic association with other conductors located nearby.
- Sudden load variations, especially for power supply lines (electric motors, etc.).
- Temporary interference caused by weather conditions (lightening).
- Protections for telephones lines must be inserted not only on external, but also on extension lines outside the building or lines connected to devices that are powered from the mains (i.e. fax, modem, answering machine, cordless telephone, etc.).
- The protection for power supply lines must be connected to the input of the product power line. The earth terminal of the protections must be connected to a working earth system to ensure the correct operation of the devices.

PUNKTAL

PK-102 TP



*Gracias por
preferirnos*

Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy