

Manual de producto

PUNKTAL

Balanza de baño



PK-33 BAL

*Gracias por
preferirnos*

PUNKTAL

Gracias por elegir esta balanza personal electrónica PUNKTAL. Para garantizar un funcionamiento correcto y mantener la vida útil y la máxima precisión de la balanza, lea atentamente este manual antes de usarla.

CARACTERÍSTICAS

1. Sensores de alta precisión.
2. Plataforma de vidrio templado.
3. Capacidad: 6kg-180kg (Unidad:Kg/Lb, St:Lb)
4. Graduación: de a 100g
5. Encendido automático.
6. Auto cero y apagado automático.
7. Indicación de batería baja y sobrecarga de carga.
9. Llave selectora de 3 unidades diferentes: kg /lb/st:lb.
10. Alimentación: Batería de Litio de 3V.

OPERACIÓN

1. Saque la tira aislante del compartimiento de la batería.




2. Coloque la balanza sobre una superficie dura y plana.



3. Presione con el pie en la balanza suavemente, coloque los pies uniformemente cerca del centro y mantenga su cuerpo quieto y erguido hasta que la balanza estabilice su peso. Se apagará automáticamente en cuestión de segundos si no se utiliza más.

PRECAUCIÓN

1. Para garantizar la precisión, le sugerimos que se pese a la misma hora, por ej.: todas las noches (19:00-21:00).
2. Cambie la batería cuando aparezca "LO" en la pantalla LCD, que indica que la batería está sin energía.



3. "Err" indica sobrecarga o error en la medición. Para asegurar que la medida sea exacta, tome dos valores de pesada consecutivos, que sean iguales.



PRECAUCIÓN

1. Por favor, quítese los zapatos antes de tomar medidas para evitar raspar o rayar la plataforma de vidrio.
2. La plataforma puede ser bastante resbaladiza cuando está mojada, por lo tanto, asegúrese de que sus pies estén secos antes de usar la balanza.
3. Utilice un paño suave con alcohol o limpiador de vidrio para limpiar la superficie si está sucia. No use jabón u otros productos químicos. Mantenga la balanza alejada del agua, el calor y el frío extremo.
4. La balanza es un dispositivo de medición de alta precisión, nunca salte ni pisotee la balanza ni la desmonte y manéjela con cuidado para evitar que se golpee al moverla.
5. La balanza es solo para uso familiar y no es adecuada para uso profesional.
6. Compruebe la batería si no funciona correctamente. Cambie la batería por una fresca y nueva, si es necesario.

Balanza de baño



SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Importador en Uruguay PUNKTAL S.A.

www.punktal.com