

## Convector eléctrico



**PK-4600CF**

*Gracias por  
preferirnos*

## SEGURIDAD GENERAL

- No cubra, restrinja la entrada/salida de aire ni utilice el aparato para secar la ropa.
- NO USAR SIN LOS PIES COLOCADOS.
- Utilice únicamente en posición vertical sobre una superficie plana.
- Es necesario supervisar de cerca a los niños y mascotas durante el uso del aparato.
- No utilizar el aparato cerca de elementos inflamables o sensibles al calor
- No coloque frente o debajo de tomas de corriente, estanterías u otras obstrucciones al flujo de aire.
- No utilice el calentador en los alrededores de un baño, una ducha o una piscina.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de la seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## NOTAS

- Para obtener el máximo beneficio, cierre ventanas y puerta cuando el calentador está encendido.
- No cubra los orificios de ventilación, ya que esto provocará sobrecalentamiento y activará el corte de protección.

## 1. SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Uso en interiores solamente.
- Apague y desenchufe cuando no esté en uso.
- No encienda el convector si el cable está dañado
- No utilizar el convector en ambientes muy húmedos.
- Si el cable del aparato está dañado, debe ser reemplazado por un electricista o una persona calificada para evitar riesgos.

## 2. ENSAMBLAJE

- Posicione el convector en forma horizontal para instalar los pies
- Coloque cada pie como se muestra en la figura1. y asegure usando los tornillos proporcionados.
- Se requieren dos tornillos para cada pie y esta unidad no debe utilizarse sin los pies colocados.




fig 1



### 3. COMO UTILIZAR

- Coloque la llave de control a la posición "OFF" antes de enchufar.
- La temperatura de funcionamiento se selecciona mediante una combinación de los interruptores del calentador y el termostato. El ajuste más caliente será cuando los interruptores del calentador estén encendidos y el termostato se gira a "Máximo".
- Para determinar la temperatura de trabajo correcta para sus condiciones, gire el termostato a "Alto" y el termostato a "Máximo". Cuando la habitación ha alcanzado la temperatura requerida gire el termostato lentamente a la izquierda hasta que la luz indicadora se apague. La temperatura ahora se mantendrá constante.
- Si desea bajar la temperatura de funcionamiento, seleccione uno de los interruptores del calentador solamente y repita el procedimiento anterior.
- El calentador está equipado con un corte automático en caso de que se sobrecaliente. Si esto se activa, gire el termostato a la posición de apagado y desenchufe. Deje que el convector se enfríe y retire cualquier cosa que restrinja el flujo de aire antes de volver a usarlo. Si el corte automático funciona repetidamente, póngase en contacto con el servicio técnico, para obtener asesoramiento.

## 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie regularmente el convector.

- Coloque los interruptores de alimentación a la posición "OFF", "desenchufe y deje que el convector se enfríe.
- Limpie las superficies con un paño suave. No utilice detergente ni abrasivos, ya que esto puede rayar la superficie.
- Asegúrese de que las rejillas de admisión estén libres de polvo, ya que esto reducirá el flujo de aire. El polvo que se acumula se puede eliminar con un paño suave o una aspiradora.
- Deje que la superficie se seque completamente antes de volver a usar el convector.

## 5. PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE SU CALENTADOR

- Evite golpear o rayar el convector.
- No lo utilice en ambientes polvorientos.
- Cuando no esté en uso, cubra el convector y guárdelo en un área limpia, fresca y seca.

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: PK-4600C

- F220-240V, 50Hz 1800-2000W
- Posición 1: 750W (Potencia normal)
- Posición 2: 1250W (Potencia intermedia)
- Posición 3: 2000W (Potencia completa)



### Eliminación correcta de este producto



Este gráfico indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recicle de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje ambientalmente seguro.



## GENERAL SAFETY

- Do not cover, restrict air inlet/out or use the appliance to dry the clothes.
- Do not use without feet attached.
- Only use in the upright position on a flat level surface.
- The surface of this appliance is not closely supervise any children and pets in using.
- Do not use the appliance near flammable or heat sensitive items
- Do not position in point of or under power sockets, shelving or other obstructions to airflow.
- Do not use the heater in the immediate surroundings of a bath, a shower, or a swimming pool.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervisions or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for the safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## NOTES

- For maximum benefit, closing windows and door when the heater is open
- Do not cover the ventilation holes as this will cause overheating and will activate the cut out.

## 1. ELECTRICAL SAFETY

- For indoor use only.
- Switch off and unplug when not in use.
- Do not pull the heater along the cord or use if damaged
- Do not use heater in humid or wet environments
- If the appliance cord is damaged, it must be replaced by an electrician or similarly qualified person to avoid hazard.

## 2. ASSEMBLY

- Carefully turn the radiator on its side to fit the feet
- Position each foot as shown in fig1. and secure using the self tapping screws provided
- Two screws are required for each foot and this unit must not be used without the feet firmly attached





fig 1



### 3. TO USE

- Turn the heater to the "OFF" position before plugging in.
- The operating temperature is selected by a combination of the heater switches and thermostat. The hottest setting will be when the heater switches are both on and the thermostat is turned to "Maximum".
- To determine the correct working temperature for your conditions, turn the heater to "High" and the thermostat to "Maximum" when the room has reached the required temperature turn the thermostat slowly to the left until the temperature is off. The temperature will now be kept constant.
- If you want to lower the operating temperature select the one of the heater switch only and repeat the above procedure.
- The heater is fitted with an automatic cutout in the event that it overheats. if is this activates, turn the heater to the off position and unplug. Allow the heater to cool and remove anything restricting the airflow before using the heater again. If the automatic cut out operates repeatedly contact a quantified electrician for advice.

## 4. CLEANING AND MAINTENANCE

To maximum the efficiency of the heater cleans regularly.

- Switch power switches to “OFF” position, unplug and allow the heater to cool.
- Wipe surfaces with a soft cloth. Do not use detergent or abrasives as this will scratch the surface.
- Ensure the intake grills free front dust, as this will reduce the airflow. Light accumulated dust can be removed with soft cloth or vacuum cleaner.
- Allow surface to fully dry before using the heater again.

## 5. MAXIMUM THE LIFE OF YOUR HEATER

- Avoid knocking or scratching the heater.
- Do not in dusty environment.
- When not in use cover heater and store in clean, cool and dry area.

## 6. OUTPUT

Model: PK-4600C

- F220-240V, 50Hz 1800-2000W
- Position 1: 750W (normal power)
- Position 2: 1250W (intermediate power)
- Position 3: 2000W (full power)



### Environment

Meaning of crossed-out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.



If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

## PK-4600CF Datos técnicos

Voltaje: 220-240V 50-60Hz

Potencia: 1800-2000W



*Gracias por  
preferirnos*

Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL

Calle Cuareim 1544

Montevideo Uruguay

Tel: 598 29003538

[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)