

Sandwichera Grill



PK-PR88 IX

Gracias por
Preferirnos

**Para su seguridad y disfrute continuo de este producto
Siempre lea atentamente las instrucciones antes de usar**

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Use solo en AC 220-240V, 50 Hz. Solo para uso doméstico.

- No toque las superficies calientes. Use el asa.
 - Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad de cocción en agua ni en ningún otro líquido.
 - Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
 - Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
 - No opere ningún aparato que esté dañado, haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intente reparar la parrilla a presión usted mismo. Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL para revisión y reparación.
 - El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
 - No lo use al aire libre o con fines comerciales.
 - No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
 - No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o un horno caliente.
 - Desenchufe la unidad cuando termine de usarla.
 - No intente operar por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
 - Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato.
- Si el cable o cable flexible externo de este aparato está dañado, debe ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.


**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA,
SOLO EL SERVICE OFICIAL DEBE REALIZAR LAS REPARACIONES.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

CONEXIÓN A TIERRA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe con conexión a tierra. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera ni utilice un adaptador.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS



1. Asa
2. Placa superior
3. Cubierta
4. Brazo
5. Botón
6. Placa Grill Anti-Adherente
7. Cubierta inferior
8. Luz de listo
9. Luz de encendido
10. Bandeja de aceite

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente todas las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
 - Retire todo el embalaje
 - Limpie las placas de cocción con una esponja o un paño humedecido en agua tibia.
NO SUMERJA LA UNIDAD NI DEJE CORRER AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.
 - Seque con un paño o toalla de papel.
 - Para obtener los mejores resultados, cubra ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o aerosol para cocinar.
- Aviso: Cuando su Grill Toaster se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción. Esto no afecta la seguridad de su aparato.

COMO UTILIZAR


- Cierre la parrilla tostadora y conéctela al tomacorriente de pared, notará que la luz de encendido se encenderá, lo que indica que la parrilla tostadora ha comenzado a precalentarse.
- Tomará aproximadamente 3 minutos alcanzar la temperatura de horneado, la luz de listo se encenderá.
- Abra la parrilla tostadora, coloque el sándwich, la carne u otros alimentos en la placa de cocción inferior.
- Cierre la parrilla tostadora. La luz de listo se apagará.
- Cocine durante aproximadamente 3 a 8 minutos, la luz de listo vuelve a encenderse o hasta que estén doradas, ajustando el tiempo para que se adapte a su gusto individual.
- Cuando los alimentos estén cocidos, use el asa para abrir la tapa. Retire la comida con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.
- Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe del tomacorriente y deje la unidad abierta para que se enfríe.

1- USO DE LA SANDWICHERA

- Prepare los sándwiches como se indica y colóquelos en la placa de cocción inferior. Siempre coloque los sándwiches hacia la parte trasera de la placa de cocción inferior.
- Cierre la placa de cocción superior que tiene una bisagra flotante que está diseñada para presionar uniformemente el sándwich. La placa superior debe estar completamente bajada para cocinar sándwiches.
- Cocine durante aproximadamente 3 a 6 minutos o hasta que estén doradas, ajustando el tiempo para adaptarlo a su gusto individual.
- Cuando el sándwich esté cocido, use el asa para abrir la tapa. Retire el sándwich con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.
- Utilice la sandwichera como parrilla de presión para asar sándwiches, panes y quesadillas.
- La sandwichera fue diseñada con un mango y una bisagra únicos que permiten que la cubierta se ajuste al grosor de los alimentos.
- Cuando cocine más de un alimento en la parrilla de contacto, es importante que el grosor de los alimentos sea uniforme para que la tapa se cierre uniformemente sobre los alimentos.

2- USAR COMO PARRILLA PARA COCINAR CARNES Y VERDURAS

- Use la sandwichera como una parrilla de contacto para cocinar hamburguesas y verduras.
- Utilice la sandwichera como grill de contacto, cuando quiera cocinar algo en poco tiempo o cuando busque un método saludable para asar a la parrilla. Cuando se cocina en la parrilla de contacto, la comida se cocinará rápidamente porque está asando ambos lados de la comida al mismo tiempo. Las costillas de las placas de la parrilla combinadas con el pico de grasa en la esquina de la placa permiten que la grasa gotee de los alimentos y se escurra de las placas.
- Prepare las hamburguesas, chivitos u otros alimentos, colóquelos en la placa de cocción inferior.
- Cierre la placa de cocción superior que tiene una bisagra flotante que está diseñada para presionar uniformemente los alimentos. La placa superior debe estar completamente bajada para lograr las marcas Grill en los alimentos seleccionados.
- Cuando los alimentos estén cocidos, utilice el asa para abrir la tapa. Retire la comida con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.




3- USAR LA PARRILLA ABIERTA CON UNA GRAN SUPERFICIE DE COCCIÓN

- Coloque la sandwichera sobre una superficie limpia y plana donde vaya a cocinar. Se puede colocar en posición plana.
- La placa/cubierta superior está nivelada con la placa/base inferior. Las placas superior e inferior se alinean para crear una gran superficie de cocción. Con la sandwichera esta posición, ubique la palanca de liberación de la bisagra en el brazo derecho.



Palanca de liberación
PRESIONAR

- Con su mano izquierda en el mango, use su mano derecha para deslizar la palanca hacia usted. Empuje la manija hacia atrás hasta que la tapa quede plana sobre el mostrador. La unidad permanecerá en esta posición hasta que levante la manija y la cubierta para volver a cerrarla.
- Use la parrilla tostadora como una parrilla abierta para cocinar carnes y verduras, chivitos ,hamburguesas (no recomendamos cocinar pollo con hueso, ya que no se cocina uniformemente en una parrilla abierta)
- Cocinar a la parrilla abierta es el método más versátil para usar. En la posición abierta, tiene el doble de superficie para la parrilla.
- Tiene la opción de cocinar diferentes tipos de alimentos por separado sin combinar sus sabores, o cocinar grandes cantidades del mismo tipo de alimento.



Posición Plana

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desenchufe siempre la sandwichera y deje que se enfríe antes de limpiarla. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente caliente. No es necesario desarmar la tostadora grill para limpiarla. Nunca sumerja la sandwichera en agua ni lo coloque en el lavavajillas.
- Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los residuos de comida. Para los residuos de alimentos horneados, exprima un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los residuos de alimentos y luego limpie con paño no abrasivo o coloque papel de cocina húmedo sobre la parrilla para

humedecer los residuos de alimentos.

- No utilice nada abrasivo que pueda rayar o dañar el revestimiento antiadherente.
- No utilice utensilios de metal para retirar los alimentos, pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de la tostadora con parrilla únicamente con un paño húmedo. No limpie el exterior con ninguna esponja abrasiva o de acero, ya que esto dañará el acabado. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
- No colocar en el lavavajillas.
- Retire y vacíe la bandeja de goteo después de cada uso y lávela con agua tibia y jabón. Evite el uso de detergentes fuertes, ya que pueden dañar la superficie.
- Enjuague y seque bien con un paño limpio y suave y vuelva a colocarlo.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe siempre la sandwichera antes de guardarlo.
- Asegúrese siempre de que el grill esté frío y seco antes de guardarla.
- El cable de alimentación se puede enrollar alrededor de la parte inferior de la base para guardarlo.

PUNKTAL

PK-PR88 IX



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos